

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1-1	扳機擊鎚座(左)	1	3	活塞前	1	73	外管	1
1-2	扳機擊鎚座(右)	1	4	調節閥彈簧	1	74	瓦斯導管	1
1-3	延遲器彈簧	1	5	調節閥	1	75	護木右	1
1-4	延遲器	1	6	O環7X1	1	76	內槍管	1
1-5	撞針	1	7	PIN1X18.5	1	77	槍管座-右	1
1-6	PIN2X6	1	8	活塞後	1	78	入彈膠	1
1-7	撞針座覆進簧	1	9	O環14.8X2	1	79	槍管座-左	1
1-8	撞針彈簧	1	10	活塞拉簧	1	80	M2X6圓頭十字	1
1-9	撞針座	1	11	PIN2X22.8	1	81	橡膠3X3MM	2
1-10	擊鎚滾輪	1	12	活塞穩定器左	1	82	M2.5X12止付螺絲	1
1-11	擊鎚扭簧	1	13	槍機	1	83	hopup調整連桿	1
1-12	擊鎚軸套	2	14	活塞穩定器上	1	84	O環2X1	2
1-13	PIN2X8	1	15	PIN2X7.5	1	85	下槍身	1
1-14	擊鎚	1	16	槍機滾輪座螺絲	1	86	插梢固定柱	2
1-15	M3X8九頭十字	3	17	槍機滾輪	1	87	插梢彈簧	2
1-16	擊鎚開閉器	1	18	槍機滾輪座	1	88	前插梢	1
1-17	擊鎚開閉器扭簧	1	19	M2X7平頭	1	89	彈匣卡榫按鈕	1
1-18	扳機彈簧(右)	1	20	上槍身	1	90	退彈鈕彈簧	1
1-19	副扳機	1	21	防塵蓋扭簧	1	91	後插梢	1
1-20	副扳機彈簧	1	22	防塵蓋軸	1	92	覆進簧桿定位軸螺絲	1
1-21	扳機彈簧(左)	1	23	2MM扣	1	93	覆進簧桿定位軸	1
1-22	扳機	1	24	防塵蓋	1	94	覆進簧桿定位軸彈簧	1
1-23	後定附件(前)	1	25	PIN2.5X16.7	1	96	緩衝軸	1
1-24	後定附件(後)	1	26	助進器推桿	1	97	覆進彈簧	1
1-25	後定附件後緩衝軸	1	30	助進器彈簧	1	99	槍機釋放彈簧	1
1-26	後定附件後緩衝彈簧	1	31	助進器推桿彈簧	1	100	PIN2.5X13.3	1
1-27	PIN4X18.2	3	32	助進器	1	101	槍機釋放鈕	1
2-1	氣道橡膠座	1	33	PIN2X8.5	1	102	PIN3.5X23	1
2-2	M2.5X12平頭十字	1	42	照門調整鈕彈簧	2	103	保險定位頂針彈簧	1
2-3	M2X3平頭十字	1	43	3MM鋼珠	2	104	保險定位頂針	1
2-4	氣道橡膠	1	44	照門左右調整鈕	1	105	保險鈕	1
2-5	氣閥	1	46	照門	1	106	握把	1
2-6	彈匣本體上	1	47	照門彈片	1	107	M5X20傘頭	1
2-7	彈匣撥桿調整鈕彈片	1	48	PIN1.5X7.4	1	108	PIN3X16.8	1
2-8	彈匣撥桿調整鈕	1	49	照門左右調整螺絲	1	109	彈匣卡榫	1
2-9	M1.4X3自攻	2	50	PIN1.5X7.5	1	110	護弓	1
2-10	彈匣撥桿後	1	51	槍機拉柄	1	111	緩衝桿	1
2-11	彈匣撥桿前	1	52	槍機拉柄夾片彈簧	1	121	固定托桿	1
2-15	O型環32X1	1	53	槍機拉柄夾片	1	122	固定托	1
2-16	灌嘴	1	54	防火帽	1	123	固定托桿底座	1
2-17	O環3.5X1.5	1	55	護木左	1	124	槍托底板蓋卡榫	1
2-18	M4X85螺絲	1	58	三角準星座	1	125	槍托底板蓋卡榫彈簧	1
2-20	彈匣本體下	1	59	前背帶環	1	126	PIN1.5X12	1
2-24	上彈頭彈簧	1	60	三角準星座插梢	2	127	槍托底板	1
2-25	上彈頭	1	61	前背帶環插梢	1	128	槍托底板固定片	1
			62	瓦斯導管插梢	1	129	PIN4X18	1
			64	準星卡榫彈簧	1	130	槍托	1
			65	準星卡榫	1	131	槍托底板螺絲上	1
			66	準星	1	132	槍托底板螺絲下	1
			67	護木前箍	1	133	槍托背帶環	1
			68	槍管固定環	1			
			69	護木後箍	1			
			70	護木後箍彈簧片	1			
			71	護木後箍扣環	1			
			72	O環20X2	1			

M16A1  
Version3