

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1-1	扳機擊鎚座(左)	1	2-26	彈匣底蓋	1	56	O環13X2	2	111	槍身後背帶固定座	1
1-2	扳機擊鎚座(右)	1	2-27	彈匣外殼	1	57	外槍管前段	1	112	槍托轉折座	1
1-3	延遲器彈簧	1	3	活塞前	1	58	瓦斯導管座	1	113	伸縮托	1
1-4	延遲器	1	4	調節閥彈簧	1	59	準星座卡榫	1	114	SPIN4.5X70	1
1-5	撞針	1	5	調節閥	1	60	M4X10圓頭內六角	2	115	SPIN3X16	1
1-6	PIN2X6	1	6	O環7X1	1	61	工具座	1	116	M4X12圓頭內六角	1
1-7	撞針座覆進簧	1	7	PIN1X18.5	1	62	M5螺母	1	117	槍托貼腮按鈕彈簧	1
1-8	撞針彈簧	1	8	活塞後	1	63	工具套筒	1	118	槍托貼腮按鈕插梢	1
1-9	撞針座	1	9	O環14.8X2	1	64	準星卡榫彈簧	1	119	槍托貼塞	1
1-10	擊鎚滾輪	1	10	活塞拉簧	1	65	準星卡榫	1	120	M3X5圓頭十字	1
1-11	擊鎚扭簧	1	11	PIN2X22.8	1	66	準星	1	121	槍托按鈕彈簧	1
1-12	擊鎚軸套	2	12	活塞穩定器左	1	67	星型六角板手	1	122	槍托折疊按鈕	1
1-13	PIN2X8	1	13	槍機	1	68	工具定位軸	1	123	槍托貼腮按鈕	1
1-14	擊鎚	1	14	活塞穩定器上	1	69	工具定位軸彈簧	1	124	槍托延伸座	1
1-15	M3X8九頭十字	2	15	槍機連桿	1	70	SPIN2X6	1	125	伸縮托按鈕插梢	2
1-16	擊鎚開閉器	1	16	圓頭內六角M4X12	2	71	M6單孔扣環	1	126	伸縮托按鈕	1
1-17	擊鎚開閉器扭簧	1	17	槍機滑輪左	2	72	準星固定座	1	127	伸縮托卡榫座	1
1-18	扳機彈簧(右)	1	18	槍機滑輪右	2	73	外管	1	128	伸縮托卡榫座蓋板	1
1-19	副扳機	1	19	M2X4平頭	3	74	準星座卡榫彈簧	1	129	M3X10圓頭十字自攻	1
1-20	副扳機彈簧	1	20	上槍身	1	75	準星座	1	130	M4六角螺帽	1
1-21	扳機彈簧(左)	1	21	前背帶座	1	76	內槍管	1	131	伸縮托襯板	1
1-22	扳機	1	22	槍管前固定座	1	77	槍管座-右	1	132	伸縮托卡榫彈簧	1
1-23	後定附件(前)	1	23	魚骨	2	78	入彈膠	1	133	插梢彈簧釘	1
1-24	後定附件(後)	1	24	上槍身支撐座	1	79	槍管座-左	1	134	伸縮托底板支撐	1
1-25	後定附件後緩衝軸	1	25	下魚骨	1	80	M2X6圓頭十字	1	135	伸縮托底板	1
1-26	後定附件後緩衝彈簧	1	26	M5X23平頭內六角	2	81	橡膠3X3MM	1	136	伸縮托底板插梢	1
1-27	PIN4X18.2	2	27	M4X12星型螺絲	6	82	hopup調整鈕	1	137	M3X6半圓頭內六角	1
1-28	PIN4X22.8	1	28	M4X12星型螺絲彈簧	6	83	hopup調整連桿	1	138	覆進套環	1
1-29	M3X14圓頭十字自攻	1	29	O環3X1.5	2	84	O環2X1	1	139	覆進簧桿	1
1-30	擊鎚開閉器連桿	1	30	M4X10平頭內六角	5	85	下槍身	1	140	延長套筒	1
1-31	連桿定位件	1	31	M4X16平頭內六角	2	86	外槍管前段(長)	1	141	滑桿套筒	1
1-32	連桿固定件	1	32	上槍身左右飾條	2	87	插梢彈簧	1	142	覆進簧桿座	1
1-33	M2.5X6平頭十字	1	33	M4X5平頭內六角	3	88	前插梢	1	143	M4X30圓頭內六角	1
2-1	氣道橡膠座	1	34	M4X6平頭內六角	6	89	退彈鈕右	1	144	緩衝墊	1
2-2	M2.5X12平頭十字	1	35	槍托固定器	1	90	退彈鈕彈簧	1	145	覆進彈簧	1
2-3	M2X3平頭十字	1	36	照門座	1	91	右選擇鈕	1	146	照門上下調整鈕	1
2-4	氣道橡膠	1	37	照門座側蓋	1	92	M3X6止付	4	147	照門上下調整固定軸螺帽	1
2-5	氣閥	1	38	照門調整鈕定位彈簧	2	93	選擇鈕彈簧	2	148	照門	1
2-6	彈匣本體上	1	39	3MM鋼珠	6	94	擊鎚座固定螺絲	1	149	SPIN1.5X10	1
2-7	彈匣撥桿調整鈕彈片	1	40	照門調整鈕(左)	1	95	選擇鈕軸	1	150	照門調整卡榫彈簧	2
2-8	彈匣撥桿調整鈕	1	41	照門調整鈕(右)	1	96	左選擇鈕	1	151	照門調整卡榫	1
2-9	M1.4X3自攻	2	42	SPIN1.5X18	2	97	SPIN3X8	1	152	槍機拉柄	1
2-10	彈匣撥桿後	1	43	M4X10半圓頭內六角	1	98	槍機卡榫基座	1	153	上槍身左右飾條套筒	4
2-11	彈匣撥桿前	1	44	照門調整鈕軸	1	99	槍機卡榫彈簧	1	154	槍托固定器固定座	1
2-12	撥桿固定螺絲	2	45	照門上下調整鈕定位彈簧	1	100	PIN3X8	1			
2-15	O型環45X1	1	46	照門上下調整軸座彈簧	1	101	槍機卡榫	1			
2-16	灌嘴	1	47	照門上下調整軸座	1	102	槍身裝飾插梢A	2			
2-17	O環3X1.5	2	48	照門上下調整軸	1	103	槍身裝飾插梢B	1			
2-18	M4X100螺絲	2	49	準星座定位卡榫彈簧	1	104	槍身裝飾插梢C	2			
2-19	M2.5X6圓頭	1	50	準星座插梢	1	105	槍身裝飾插梢D	1			
2-20	彈匣本體下	1	51	準星座定位卡榫	1	106	握把	1			
2-21	彈匣墊	1	52	槍管固定座	1	107	M5X20傘頭	1			
2-23	M3X6圓頭自攻	3	53	M3X4止付	2	108	退彈鈕附件彈簧	1			
2-24	上彈頭彈簧	1	54	防火帽	1	109	退彈鈕左	1			
2-25	上彈頭	1	55	SPIN4X16	1	110	退彈鈕附件	1			

SCAR-H  
Version3