

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1-1	扳機擊鎚座(左)	1	3	活塞前	1	57	M4外管前段	1	111	緩衝桿	1
1-2	扳機擊鎚座(右)	1	4	調節閥彈簧	1	58	三角準星座	1	112	伸縮托桿	1
1-3	延遲器彈簧	1	5	調節閥	1	59	前背帶環	1	113	伸縮托	1
1-4	延遲器	1	6	O環7X1	1	60	三角準星座插梢	2	114	伸縮托定位柱	1
1-5	撞針	1	7	PIN1X18.5	1	61	前背帶環插梢	1	115	伸縮托定位柱彈簧	1
1-6	PIN2X6	1	8	活塞後	1	62	瓦斯導管插梢	1	116	伸縮托背帶環螺絲	1
1-7	撞針座覆進簧	1	9	O環14.8X2	1	63	M4X4止付	1	117	伸縮托卡榫	1
1-8	撞針彈簧	1	10	活塞拉簧	1	64	準星卡榫彈簧	1	118	伸縮托螺母	1
1-9	撞針座	1	11	PIN2X22.8	1	65	準星卡榫	1	119	PIN2.5X10	1
1-10	擊鎚滾輪	1	12	活塞穩定器左	1	66	準星	1	120	伸縮托背帶環	1
1-11	擊鎚扭簧	1	13	槍機	1	67	護木前箍	1	121	固定托桿	1
1-12	擊鎚軸套	2	14	活塞穩定器上	1	68	槍管固定環	1	122	固定托	1
1-13	PIN2X8	1	15	PIN2X7.5	1	69	護木後箍	1	123	固定托桿底座	1
1-14	擊鎚	1	16	槍機滾輪座螺絲	1	70	護木後箍彈簧片	1	124	槍托底板蓋卡榫	1
1-15	M3X8九頭十字	3	17	槍機滾輪	1	71	護木後箍扣環	1	125	槍托底板蓋卡榫彈簧	1
1-16	擊鎚開閉器	1	18	槍機滾輪座	1	72	O環20X2	1	126	PIN1.5X12	1
1-17	擊鎚開閉器扭簧	1	19	M2X7平頭	1	73	M4外管	1	127	槍托底板	1
1-18	扳機彈簧(右)	1	20	上槍身	1	74	M4瓦斯導管	1	128	槍托底板固定片	1
1-19	副扳機	1	21	防塵蓋扭簧	1	75	M4護木	2	129	PIN4X18	1
1-20	副扳機彈簧	1	22	防塵蓋軸	1	76	M4內槍管	1	130	槍托	1
1-21	扳機彈簧(左)	1	23	2MM扣	1	77	槍管座-右	1	131	槍托底板螺絲上	1
1-22	扳機	1	24	防塵蓋	1	78	入彈膠	1	132	槍托底板螺絲下	1
1-23	後定附件(前)	1	25	PIN2.5X16.7	1	79	槍管座-左	1	133	槍托背帶環	1
1-24	後定附件(後)	1	26	助進器推桿	1	80	M2X6圓頭十字	1	134	SPIN3X16	2
1-25	後定附件後緩衝軸	1	27	PIN2X10	1	81	橡膠3X3MM	2	135	半圓頭內六角M5X6	1
1-26	後定附件後緩衝彈簧	1	28	PIN1.5X6.5	1	82	M2.5X12止付螺絲	1	136	魚骨護木上	1
1-27	PIN4X18.2	3	29	助進器推桿彈簧	1	83	hopup調整連桿	1	137	魚骨護木上彈片座	1
2-1	氣道橡膠座	1	30	助進器彈簧	1	84	O環2X1	2	138	魚骨護木上彈片	1
2-2	M2.5X12平頭十字	1	31	助進器推桿座	1	85	下槍身	1	139	魚骨護木上固定螺絲座	1
2-3	M2X3平頭十字	1	32	助進器	1	86	插梢固定柱	2	140	CQB外管	1
2-4	氣道橡膠	1	33	M2.5X6平頭螺絲	1	87	插梢彈簧	2	141	CQB內管	1
2-5	氣閥	1	34	上提把螺絲	2	88	前插梢	1	142	魚骨護木下	1
2-6	彈匣本體上	1	35	上提把	1	89	彈匣卡榫按鈕	1	143	M16A3護木	2
2-7	彈匣撥桿調整鈕彈片	1	36	上提把夾片	1	90	退彈鈕彈簧	1	144	三角護木前箍	1
2-8	彈匣撥桿調整鈕	1	37	上提把螺帽	2	91	後插梢	1	145	M16A3瓦斯導管	1
2-9	M1.4X3自攻	2	38	照門高低調整下盤彈簧	1	92	覆進簧桿定位軸螺絲	1	146	M16A3外管	1
2-10	彈匣撥桿後	1	39	2.5MM鋼珠	1	93	覆進簧桿定位軸	1	147	M16A3內管	1
2-11	彈匣撥桿前	1	40	照門高低調整下盤	1	94	覆進簧桿定位軸彈簧	1	148	高低調整上下盤螺絲	1
2-12	彈匣本體結合梢螺絲	1	41	照門高低調整上盤	1	95	槍托固定環	1	149	照門座固定梢	1
2-13	O環4X1.2	1	42	照門調整鈕彈簧	2	96	緩衝軸	1	150	M3X3止付	1
2-14	彈匣本體結合梢	1	43	3MM鋼珠	2	97	覆進彈簧	1			
2-15	O型環25X1.2	1	44	照門左右調整鈕	1	98	槍托定位環	1			
2-16	灌嘴	1	45	照門左右調整鈕固定梢	1	99	槍機釋放彈簧	1			
2-17	O環4X2	1	46	照門	1	100	PIN2.5X13.3	1			
2-18	M5X85螺絲	1	47	照門彈片	1	101	槍機釋放鈕	1			
2-19	M2.5X6圓頭	1	48	照門座	1	102	PIN3.5X23	1			
2-20	彈匣本體下	1	49	照門左右調整螺絲	1	103	保險定位頂針彈簧	1			
2-21	彈匣彈簧擋塊	1	50	PIN1.5X7.5	1	104	保險定位頂針	1			
2-22	上彈頭蓋	1	51	槍機拉柄	1	105	保險鈕	1			
2-23	M2X5自攻	5	52	槍機拉柄夾片彈簧	1	106	握把	1			
2-24	上彈頭彈簧	1	53	槍機拉柄夾片	1	107	M5X20傘頭	1			
2-25	上彈頭	1	54	防火帽	1	108	PIN3X16.8	1			
2-26	彈匣底蓋	1	55	防火帽墊片	1	109	彈匣卡榫	1			
2-27	彈匣外殼	1	56	O環12.5X2.5	1	110	護弓	1			

M4A1
CQB
RIS
M16A3
Version3