

※警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

▲ PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES
PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

△ VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte
Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

○ Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡

□ Be sure to wear shooting glasses or
Goggle when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection
quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Asegúrese de llevar puestas las gafas de protección
cuando dispare.

○ Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando
si spara



★ 不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portee des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los niños.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder
dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quel'un meme si votre
pistolet est vide.

△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht
Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie
auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola
scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指
接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the
moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen
bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向
均安全後才可以射擊

□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours etre sur qu'il n'y a personne dans
la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets,
dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

○ Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla
traiettorria di tiro.

★ 避免粗魯的動作，
發生危險

□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet
quand il est arme.

△ Geladenę Waffe stets mit Respekt

Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove
the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien
Faire attention de retirer le chargeur
et de le desarmer.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und
Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque
todas las bolas.

○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore
e scaricare i pallini.

★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。



INSTRUCTION MANUAL



BROWNING

GAS BLOWBACK TYPE


FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN


1 各部名稱 Name of parts




2 彈匣裝填 Magazine loading



3 開關保險 SAFETY OPERATION



開關:ON



開關:OFF


4 上膛與發射 Charging & Shooting



將滑套拉往後退至定點放開後滑套向前上膛擊鎗卡於後方





插上彈匣



開始準備射擊


5 調整照門 Rear Sight Adjustment



6 大部分解 Field Strip



先將滑套組向後拉定位



將HP槍身接合器拆下



即可將滑套組與下槍身組分離




取出槍機



內外槍管分離



取出滑桿彈簧



上機匣大部分解完成



大部分解完成

7 爆炸圖 EXPLOSION

數量表

項次編號	零件檔案名稱	數量	項次編號	零件檔案名稱	數量
1	HP槍身	1	45	HP照門表尺調整鈕卡榫	1
2	HP右護木	1	46	HP照門表尺彈片	1
3	HP左護木	1	47	HP槍管座	1
4	HP擊錘彈簧座	1	48	HP槍管橡皮	1
5	HP擊錘彈簧連桿	1	49	HP內槍管套	1
6	HP擊錘座	1	50	HP內槍管	1
7	HP撞針延遲	1	51	M3X5止付螺絲	2
8	HP擊錘	1	52	HP滑桿	1
9	HP擊錘開閉器	1	53	HP滑桿內彈簧	1
10	HP扳機座	1	54	HP滑桿內鋼珠4MM	1
11	HP扳機	1	55	HP滑桿螺絲	1
12	HP扳機連桿	1	56	HP滑桿彈簧	1
13	HP扳機附件	1	57	HP準星	1
14	HP保險鈕	1	58	HP汽缸卡榫	1
15	HP退彈鈕螺絲	1	59	HP活塞前	1
16	HP退彈鈕	1	60	HP活塞後	1
17	HP擊錘開閉器彈片固定	1	61	負壓彈簧	1
18	HP護木螺絲	2	62	HP負壓閥	1
19	HP擊錘彈簧螺絲	1	63	HP活塞橡皮	1
20	HP擊錘彈簧連桿墊片	1	64	PIN1.5X7.5	1
21	HP擊錘彈簧	1	65	PIN1.5X5	1
22	PIN2X6.5	1	66	HP活塞拉簧	1
23	HP擊錘開閉器彈片	1	67	O環7X1	1
24	PIN3X18	1	68	HP滑套槍口套環	1
25	PIN2X13.5	1	69	O環13X1	1
26	HP擊錘座PIN	1	70	HP照門表尺調整鈕彈簧	1
27	HP保險固定軸	1	71	HP彈匣	1
28	HP保險固定軸彈簧	1	72	HP彈匣底板	1
29	HP退彈鈕彈簧	1	73	HP氣閥	1
30	HP撞針	1	74	HP氣閥本體	1
31	HP撞針頭彈簧	1	75	PIN3X20.5	2
32	HP撞針下彈簧	1	76	HP彈匣O環	1
33	PIN2X6	2	77	O環6.5X1.5	2
34	HP扳機附件彈簧	1	78	O環2.5X1.5	1
35	PIN3X20	1	79	HP氣閥彈簧	1
36	HP扳機彈簧	1	80	HP上彈頭	1
37	HP滑套	1	81	灌嘴組合	1
38	HP外槍管	1	82	HP氣閥檔片	1
39	HP氣缸	1	83	HP氣道橡膠	1
40	HP扳機連桿座	1	84	HP撞針延遲彈簧	1
41	HP扳機連桿附件	1	85	平頭M3X4	2
42	HP活塞滑軌	1	86	HP槍身接合器	1
43	HP照門表尺	1	87	上彈頭彈簧	1
44	HP照門表尺調整鈕	1			

7 爆炸圖 EXPLOSION

