



WE-M14 EBR
GAS BLOWBACK TYPE

INSTRUCTION MANUAL



項次編號	零件檔案名稱	數量
1	M14EBR槍身下	1
2	M14EBR槍身上	1
3	M14EBR前背帶環固定器	1
4	M14EBR手把座	1
5	M14EBR手把	1
6	M14EBR伸縮桿座	1
7	M14EBR伸縮托座	1
8	M14EBR伸縮桿連接器	1
9	M14EBR伸縮托卡榫	1
10	M14EBR伸縮托卡榫固定螺絲	1
11	M14EBR伸縮托卡榫鈕	1
12	M14EBR伸縮桿右	1
13	M14EBR伸縮桿左	1
14	M14EBR底托座	1
15	彈簧銷2.5X10	1
16	M14EBR前護木	1
17	M14EBR鏡橋固定器	1
18	M14EBR槍身接合器	1
19	M14EBR貼腮	1
20	M14EBR貼腮升降座	1
21	M14EBR魚股左	1
22	M14EBR魚骨右	1
23	M14EBR貼腮升降座關閉器座	1
24	M14EBR貼腮升降座關閉器	1
25	M14EBR伸縮托卡榫彈簧座	1
26	M14EBR伸縮托卡榫彈簧	1
27	M14EBR貼腮升降座梢	1
28	M14-EBR魚骨	2
29	M14外槍管扣環-EBR	1
30	魚骨左右片-丸圓頭內六角M6X10	7
31	上槍身-圓頭內六角M4X12	7
32	貼腮-丸圓頭內六角M5X14	2
33	伸縮托桿-平頭M4X15	2
34	貼腮升降座-M6X6止付	1
35	M14EBR貼腮升降座梢彈簧	1
36	槍托固定-外六角M6X12	1
37	伸縮托座-M6螺母6.0	1
38	伸縮托彈簧座-圓頭內六角M3X10	1
39	伸縮桿-丸圓頭內六角M4X6	6
40	握把-圓頭內六角M10X40	1
41	前護木-丸圓頭內六角M3X6	6
42	M14EBR前背帶環	1
43	前背帶扣環-丸圓頭內六角M5X8	2
44	M14EBR伸縮托卡榫鈕PIN1.5X36.5	1
45	M14EBR防火帽	1
46	M14EBR準星	1
47	前準星-內六角M3X10	1
48	M14外槍管固定環	1
49	M14彈匣	1
50	M14扳機座	1
51	M14本體	1
52	PIN 3X20	1
53	外槍管固定環-丸圓頭內六角M6X12	2
54	槍身接合器-丸圓頭內六角M4X12	1



※警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

▲ PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES
PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

△ VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte
Munition verwenden.(5.5mm Kunststoffkugeln)

○ Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡

□ Be sure to wear shooting glasses or
Goggle when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection
quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion
cuando dispare.

○ Assicursarsi di indossare lenti di Protezione quando
si spara



★ 不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portee des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder
dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre
pistolet est vide.

△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht
Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie
auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola
scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指
接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the
moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen
bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向
均安全後才可以射擊

□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans
la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets,
dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

○ Assicursarsi semper che non ci sia nessuno sulla
traiettorria di tiro.



★ 避免粗魯的動作，
發生危險

□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet
quand il est arme.

△ Geladene Waffe stets mit Respekt
Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove
the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien
Faire attention de retirer le chargeur
et de le desarmer.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und
Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque
todas las bolas.

○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore
e scaricare i pallini.



★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.