

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1-1	扳機擊鎚座(左)	1	3	活塞前	1	64	準星卡榫彈簧	1	128	槍托底板固定片	1
1-2	扳機擊鎚座(右)	1	4	調節閥彈簧	1	65	準星卡榫	1	129	PIN4X18	1
1-3	延遲器彈簧	1	5	調節閥	1	66	準星	1	130	槍托	1
1-4	延遲器	1	6	O環7X1	1	67	護木前箍	1	131	槍托底板螺絲上	1
1-5	撞針	1	7	PIN1X18.5	1	68	槍管固定環	1	132	槍托底板螺絲下	1
1-6	PIN2X6	1	8	活塞後	1	69	護木後箍	1	133	槍托背帶環	1
1-7	撞針座覆進簧	1	9	O環14.8X2	1	70	護木鎖架	1			
1-8	撞針彈簧	1	10	活塞拉簧	1	71	PIN1.5X4.5	6			
1-9	撞針座	1	11	PIN2X22.8	1	72	護木下	1			
1-10	擊鎚滾輪	1	12	活塞穩定器左	1	73	外管	1			
1-11	擊鎚扭簧	1	13	槍機	1	74	瓦斯後頂桿	1			
1-12	擊鎚軸套	2	14	活塞穩定器上	1	75	護木上	1			
1-13	PIN2X8	1	15	PIN2X7.5	1	76	內槍管	1			
1-14	擊鎚	1	16	槍機滾輪座螺絲	1	77	槍管座-右	1			
1-15	M3X8九頭十字	3	17	槍機滾輪	1	78	入彈膠	1			
1-16	擊鎚開閉器	1	18	槍機滾輪座	1	79	槍管座-左	1			
1-17	擊鎚開閉器扭簧	1	19	M2X7平頭	1	80	M2X6圓頭十字	1			
1-18	扳機彈簧(右)	1	20	上槍身	1	81	橡膠3X3MM	2			
1-19	副扳機	1	21	防塵蓋扭簧	1	82	M2.5X12止付螺絲	1			
1-20	副扳機彈簧	1	22	防塵蓋軸	1	83	hopup調整連桿	1			
1-21	扳機彈簧(左)	1	23	2MM扣	1	84	O環2X1	2			
1-22	扳機	1	24	防塵蓋	1	85	下槍身	1			
1-23	後定附件(前)	1	32	瓦斯短鎖螺絲	1	86	插梢固定柱	2			
1-24	後定附件(後)	1	33	輔助準星	1	87	插梢彈簧	2			
1-25	後定附件後緩衝軸	1	34	護木螺絲	1	88	前插梢	1			
1-26	後定附件後緩衝彈簧	1	35	上槍身前插梢螺母	1	89	彈匣卡榫按鈕	1			
1-27	PIN4X18.2	3	36	O環1.6X0.7	2	90	退彈鉗彈簧	1			
2-1	氣道橡膠座	1	37	上槍身前插梢	1	91	後插梢	1			
2-2	M2.5X12平頭十字	1	38	SPIN3.5X10	2	92	覆進簧桿定位軸螺絲	1			
2-3	M2X3平頭十字	1	39	3MM鋼珠	2	93	覆進簧桿定位軸	1			
2-4	氣道橡膠	1	40	輔助準星軸梢	1	94	覆進簧桿定位軸彈簧	1			
2-5	氣閥	1	41	準星彈簧	1	95	槍托固定環	1			
2-6	彈匣本體上	1	42	照門調整鈕彈簧	1	96	緩衝軸	1			
2-7	彈匣撥桿調整鈕彈片	1	43	3MM鋼珠	1	97	覆進彈簧	1			
2-8	彈匣撥桿調整鈕	1	44	照門左右調整鈕	1	99	槍機釋放彈簧	1			
2-9	M1.4X3自攻	2	45	照門左右調整鈕固定梢	1	100	PIN2.5X13.3	1			
2-10	彈匣撥桿後	1	46	照門	1	101	槍機釋放鈕	1			
2-11	彈匣撥桿前	1	47	照門彈片	1	102	PIN3.5X23	1			
2-12	彈匣本體結合梢螺絲	1	48	輔助照門	1	103	保險定位頂針彈簧	1			
2-13	O環4X1.2	1	49	照門左右調整螺絲	1	104	保險定位頂針	1			
2-14	彈匣本體結合梢	1	50	PIN1.5X7.5	1	105	保險鈕	1			
2-15	O型環25X1.2	1	51	槍機拉柄	1	106	握把	1			
2-16	灌嘴	1	52	槍機拉柄夾片彈簧	1	107	M5X20傘頭	1			
2-17	O環4X2	1	53	槍機拉柄夾片	1	108	PIN3X16.8	1			
2-18	M5X85螺絲	1	54	防火帽	1	109	彈匣卡榫	1			
2-19	M2.5X6圓頭	1	55	防火帽墊片	1	110	護弓	1			
2-20	彈匣本體下	1	56	前背帶環接頭	1	111	緩衝桿	1			
2-21	彈匣彈簧擋塊	1	57	PIN3X20	1	121	固定托桿	1			
2-22	上彈頭蓋	1	58	準星座	1	122	固定托	1			
2-23	M2X5自攻	5	59	前背帶環	1	123	固定托桿底座	1			
2-24	上彈頭彈簧	1	60	瓦斯活塞	1	124	槍托底板蓋卡榫	1			
2-25	上彈頭	1	61	汽缸彈簧	1	125	槍托底板蓋卡榫彈簧	1			
2-26	彈匣底蓋	1	62	瓦斯前頂桿	1	126	PIN1.5X12	1			
2-27	彈匣外殼	1	63	瓦斯鋼管	1	127	槍托底板	1			

T65  
Version3